



Conectar pino a pino
ao conector CN4 da
placa do VFO DDS

Cabo vem da saída
de RF da placa do SM1

Conector SO239
Fêmea UHF

Conetor BNC
Antena para o receptor
Conectar ao J1 do RX

Conector RCA
Habilita recepção
Normal Fechado
Conectar ao J4 do RX

Conector auxiliar
Uso futuro

Revisão 1 - 21/07/2020:
- Correção dos tags dos componentes para corresponder com o silk screen da PCI
- inserido informações de interconexão com as placas do transmissor e receptor

Title			Transmissor Super Mouse 1		
Size	Number	Placa comutadora RX/TX		Rev	1
Date			Drawn by Saulo PY2KQ		
Filename			Sheet of		